instrukcja obsługi





AUTUSTALIST AUTUSTALIST Gra telewizyjna jest rozrywką niezwykle pasjonującą. Połączenie gry TVG—10 standardowym odbiornikiem telewizyjnym, przystosowanym do odbioru w paśmie UHF, umożliwia utworzenie na ekranie obrazu boiska i symboli reprezentujących zawodników, piłeczkę tenisową bądź krążek hokejowy.

Grający kierują swoimi zawodnikami lub drużynami przy pomocy manipulatorów wyposażonych w pokrętła.

Bogaty zestaw gler z możliwością ich utrudniania stwarza wspaniałe warunki do relaksu. Nadto automatyczny sędzia eliminuje możliwość powstania konfliktów i sporów między grającymi.


Ta nowa zabawa doskonale rozwija również szereg cech psychofizycznych człowieka, takich jak relaks, szybkość reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość

koncentrację uwagi, jej podzielność i zakres precyzję wykonywanych ruchów, ocenę odległości i szybkości przedmiotu zmierzającego do celu oraz orientację przestrzenną.

Cwiczenie wymienionych umiejętności jest nie tylko bardzo korzystne, ale wręcz pożądane dla doskonaienia ogólnej sprawności umysłowej człowieka tak przecież potrzebnej w każdej formie jego działalności życiowej.

Właściwości gry sprawiają, że może ona oprócz funkcji rozrywkowej stać się również jednym z elementów treningu różnych grup profesjonalnych op. kierowców, operatorów maszyn i urządzeń itp.

Ogromna prostota czyni ją dostępną prawie dla wszystkich – od kilkuietnich dzieci począwszy, a na osobach w wieku podeszłym skończywszy.



Ry* 1



Zmiana kanalu (35 lub 40)



7. Pelota



Przycisk serwowania recznego



Strzelanie do ruchomego celu



Serwowanie automatyczne/ręczne



Przycisk kasowania



Strzelanie do znikającego celu



Wybór wielkości rakiet



Gniazdo do podlączenia strzelby




Tenis



Wybór szybkości lotu píleczki (krążka)




Wybór wielkości II. kata odbicia







Wyłącznik sieciowy





6. Squash

Manipulator prawy

Wtyk antenowy UHF do polaczenia 2 telewizorem

PODSTAWOWE DANS TECHNICANS

- Szelé gier wybieranych przełącznikiem:
 - tenis,
 - hokej,
 - squash,
 - pelota, _
 - strzelanie do ruchomego celu,
 - strzelanie do znikającego celu,
- automatyczne zliczanie punktów na ekranie telewizora,*
- · dwie przełączane wielkości rakiet (zawodników),
- · dwie przełączane szybkości piłeczki (krążka),
- dwie przełączane wielkości kąta odbicia,
- · serwowanie automatyczne bądź ręczne,
- dźwięk towarzyszący odbiciu piłeczki od rakiet i band boiska oraz każdej zmianie stanu meczu.
- * wyjście UHF, kanał 35 lub 40,
- * obraz czarno-biały,
- * zasilanie: z sieci 220V + 10%/50Hz.
- * masa około 1,8 kg.


PODEACZENIE I URUCHOMIENIE GET

- Włączyć wiyk antenowy 18 do galazda antenowego URF odbiornika TV.
- Przełączyć telewizor na odbiór w paśmie UHF (kanaly 21—60).
- Połączyć sznur sieciowy z gniazdem sieciowym znajdującym się na tylnej ściance gry.
- Wiączyć wtyczkę sznura do gniazda sleciowego 220 V.
- * Wybrać grę wciskając jeden z klawiszy 4-7.
- Włączyć urządzenie wciskając klawisz 12.
- * Nacisnać przycisk kasowania 14.
 - Obracać pokrętiem strojenia telewizora aż do uzyskania na ekranie wyrażnego obrazu boiska wybranej gry. Jeśli na tym samym kanale odbierany jest jeden z programów telewizyjnych, należy wcisnąć klawisz zmiany kanalu 1 i ponownie dostroić telewizor.



THIII

Wciśnięcie klawisza 4 powoduje wygenerowanie na ekranie telewizora obrazu jak na rysunku nr 2.



Rys. 2

Naciśnięcie przycisku kasowania powoduje wyświetlenie stanu 0 : 0 i wyrzucenie piłeczki na bolsko.

Piłeczka porusza się po liniach prostych odbijając się od band boiska pod kątem równym kątowi padania. Każdy gracz za pomocą manipulatora może przesuwać swoją rakietę w kierunku pionowym. Zadaniem graczy jest takie sterowanie rakietami, aby piłeczka nie opuściła boiska. Jeśli piłeczka minie jedną z rakiet, znika na krawędzi ekranu, zostaje wyświetlony aktualny stan meczu i piłeczka jest ponownie wyrzucana (serwowana) na boisko po stronie gracza, który ostatnio zdobył punkt.


W ten sposób gra jest kontynuowana aż do chwili, gdy jeden z graczy zdobędzie 15 punktów.

Naciśnięcie przycisku kasowania rozpoczyna nowy mecz.






Wciśnięcie klawisza 5 powoduje wygenerowanie na ekranie telewizora obrazu jak na rysunku nr 3.




Rys. 5

Każdy z grających steruje bramkarzem i napastnikiem wysuniętym na połowę boiska przeciwnika. Po rozpoczęciu meczu przyciskiem kasowania krążek jest wyrzucany od jednej z bramek i przesuwa sie w kierunku boiska przeciwnika. Jeśli napastnik przeciwnika zdoła "przechwycić" krążek (rys. 3a), odbija go z powrotem w kierunku bramki, jeśli nie,krążek przesuwa się dalej i wówczas napastnik drużyny przeciwnej ma okazję skierować go do bramki (rys. 3 b).



Rys. 3 a



Rys. 3 h


zdobędzie 15 punktów.

() from the knowledge topporting flowy

/ () h savery 7 sprawer


knowledge to be savery to the bram
knowledge to bram
kn

trzem.






Wciśnięcie kławisza 6 powoduje wygenerowanie na ekranie telewizora obrazu jak na rysunku nr 4.







Werśnięcie klawisza 7 powoduje wygenerowanie na ekranie telewizora obrazu jak na rysunku nr 5



Rys. 1

Gra squash polega na odbijaniu piłeczki na przemian przez obu graczy tak, aby, nie mogła opuścić pola gry.

Gracz, który pierwszy zdobędzie 15 punktów, kończy grę. Zasady gry w pelotę są identyczne, z tym, że bierze w niej udział tylko jeden gracz manipulując prawym pokrętiem.

WYBOR WARUNKOW GRY

Klawisze 8, 9, 10, 11 umożliwiają wprowadzenie dodatkowych utrudnień do poszczególnych gier, które dzięki nim są nadal interesującą rozrywką nawet dla graczy, którzy osiągnęli już dużą wprawę w operowaniu-manipulatorami.



SZYBKOŚĆ PIŁECZKI (KRĄŻKA)

Wciśnięcie klawisza 10 powoduje 2-krotne zwiększenie prędkości ruchu piłeczki.




WIELKOSC BAKIET

Wciśnięcie klawisza 9 powoduje 2-krotne zmniejszenie wymiarów rakiet. WIELKOŚĆ KATA ODBICIA



W zależności od położenia klawisza 11 rakiety są logicznie podzielone na dwie lub cztery części odbijając piłeczkę pod innym kątem, jak pokazano na rys. nr 6

Kat odbicia piłeczki od poszczególnych części rakiety nie zależy od kata padania.



Rys. 6 Klawisz zwolniony Klawisz wciśniety



SERWOWANIE RECZNE/ AUTOMATYCZNE

Wciśnięcie klawisza 8 uruchamia ręczne serwowanie piłeczki. Wówczas po każdym zdobytym punkcie piłeczka jest serwowana przez naciśnięcie przycisku 13





STRZELANIE

Dwie gry: strzelanie do ruchomego celu i strzelanie do znikającego celu realizuje się

przy pomocy specjalnej strzelby fotoelektrycznej, którą podłącza się do gniazda 15.

Obecnie przygotowywana jest produkcja strzelby i w przyszłości znajdzie się ona w sprzedaży.

Opis prawidel gry zawarty będzie w instrukcji obsługi strzelby.

UWAGA

Gra telewizyjna jest fabrycznie przystosowana do połączenia z odbiornikami telewizyjnymi posiadającymi gniazdo antenowe koncentryczne 75 Om. W przypadku współpracy gry z odbiornikiem starszego typu posiadającymi gniazdo antenowe symetryczne 300 Om należy podłączyć grę do odbiornika za pośrednictwem symetryzatora odbiornikowego typu SO/I-IV. W tym celu należy odłączyć wtyk koncentryczny i w jego miejsce dołączyć symetryzator końcówkami oznaczonymi 75 Om, natomiast z końcówek 300 Om wyprowadzić krótki odcinek przewodu symetrycznego zakończony wtykiem stosowanym w danym typie odbiornika.

Symetryzatory takie są do nabycia w sklepach branży elektronicznej.



